

Вкладыш в Руководство по эксплуатации

В данном вкладыше описываются изменения, внесенные в комплект поставки объектового прибора на 8 шлейфов со встроенным передатчиком «Риф Стринг RS-202TP8» (далее – прибора) без считывателя.

ПРОВЕРКА РАБОТСПОСОБНОСТИ

Крышка корпуса прибора крепится двумя защелками слева и справа. Нажмите на одну из защелок и аккуратно снимите крышку.

Подключите оконечные резисторы 5,6 кОм непосредственно к колодкам шлейфов ШС1-ШС8 согласно монтажной схеме. Подключите считыватель (в комплект поставки не входит), а также сирену и лампу. Снимите все джамперные перемычки J1-J9, если они установлены.

Подключите источник питания постоянного тока к винтовым колодкам +12 и GND. Должен загореться, как минимум, светодиод ШС1, а также светодиод ОШИБКА, т.к. крышка корпуса снята и тампер разомкнут. Если светодиод не загорится, проверьте правильность подключения и напряжение источника питания. Прибор защищен от подключения питания обратной полярности.

Поставьте прибор под охрану ключом touch memory (в комплект поставки без считывателя ключ не входит, его надо предварительно записать в память прибора согласно разделу «Запись новых ключей пользователей» данного руководства). Убедитесь, что работают считыватель, светодиод считывателя и выносная лампа. Снимите прибор с охраны. Повторите проверку для всех ключей постановки-снятия.

Запрограммируйте шлейфы, задержки на вход и на выход, а также частотную литерату прибора. Обучите ПЦН системы новому прибору.

Поочередно закоротите проволочной перемычкой или пинцетом все шлейфы. Должна включиться звуковая и световая сигнализация тревог по всем шлейфам, а также сирена и реле. Сбросьте тревогу ключом.

Убедитесь, что на ПЦН поступили извещения ВЗЯТ, СНЯТ и ТРЕВОГА по всем шлейфам. На этом проверку работоспособности прибора можно считать законченной.

Если планируется использовать расширители, то запрограммируйте в памяти прибора нужные номера расширителей и типы их шлейфов, затем подключите расширители, выставьте на них перемычки номера и проверьте работу прибора совместно с расширителями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕЗ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Объектовый прибор «Риф Стринг RS-202TP8».....	1 шт.
Мастер-ключ touch memory.....	1 шт.
Штыревая антенна	1 шт.
Резисторы МЛТ 5,6 кОм – 0,25 Вт.....	5 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

000 «Альтоника»

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51
E-mail службы техподдержки: to@altonika.ru

www.altonika.ru

250411