

RTSP ссылки регистраторов:

ST-HDVR 04 AHD, ST-HDVR 1604 AHD

rtsp://192.168.5.204:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.sdp?

192.168.5.204: IP адрес вашего регистратора.

554: Порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках регистратора.

user=admin: Имя пользователя регистратора.

password=12345: Пароль регистратора.

channel=1: Номер воспроизведимого канала.

stream=0: Основной поток канала.

stream=1: Второстепенный поток канала.